


HINWEISE ZUR ERSTINBETRIEBNNAHME

Greifer GM50 / Drehgreifer GM51


Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, damit Ihr LinMot Greifer GM50 oder GM51 optimal und sicher funktioniert. Die Abbildungen zeigen die wichtigsten Punkte auf einen Blick. So stellen Sie sicher, dass Ihr Greifer einwandfrei arbeitet.

Beachten mit und ohne MagSpring




X NEIN

Nicht zu lange zu kräftig drücken




✓ JA

Nur kurz kräftig drücken



X NEIN


Nicht zu schnell gegen den mechanischen Anschlag fahren



✓ JA


In Richtung des mechanischen Anschlags Abstand halten

Beachten nur mit MagSpring



X NEIN

Greiffinger nicht zu lange in der Mitte positionieren



✓ JA

Greiffinger wie in der Anleitung beschrieben positionieren

Detaillierte Informationen und weitere Bedienhinweise finden Sie in der Installationsanleitung und im Datenblatt des Greifers unter shop.linmot.com.